

UBPet C41 - Inteligentní samočisticí záchodová toaleta

Obrázky slouží pouze pro ilustrační účely. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.

Reklamy

Důležité bezpečnostní pokyny

- Zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi pod dohledem.
- Kočka nebo kotě musí vážit alespoň 3 libry (přibližně 1,36 kg) a být staré alespoň 4 měsíce.
- Před prvním použitím odstraňte čisticí panel podestýlky.
- NEUMÍSTĚJTE na koberec. Umístěte na stabilní, tvrdý povrch.
- Do jednotky NEDÁVEJTE nic jiného než hrudkující stelivo nebo korálky/krytaly steliva.
- NEUMÍSTĚJTE výrobek na okraj vysokého stolu.
- NESEDEJTE ani na kočičí toaletu nepokládejte žádné předměty.

Elektrická bezpečnost

- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený kabel nebo zástrčka.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Kryt ani základnu nenamáčejte ani neponořujte do vody.
- Před čištěním nebo demontáží součástí odpojte přístroj od napájení.

Struktura produktu

Zařízení se skládá z následujících hlavních prvků:

- **Buben:** Hlavní rotační komora.
- **Víko s funkcí deodorizace:** Horní část se systémem neutralizace zápachu.
- **Nádoba na odpad:** Zásuvka na odpad.
- **Ovládací panel:** Tlačítka pro ovládání zařízení.
- **Základna:** Stabilní základna s napájecím portem.
- **Příslušenství:** Napájecí zdroj, čisticí lopatka, návod k obsluze.

Ovládací panel a indikátory

Indikátor	Popis
Trvalé modré světlo	Normální provozní stav
Bliká modře	Konfigurace Wi-Fi
Trvale svítící zelené světlo	Klidový stav / Gravitace / Defekace
Bliká zeleně	Dětský zámek / Reset
Trvalé červené světlo	Chyba (otevřený kryt, chyba motoru, buben mimo místo)

Funkce tlačítek:

- **Čištění:** Jedním stisknutím spustíte/pozastavíte.
- **Wi-Fi:** Pro připojení podržte 3 sekundy.
- **Vyrovnání:** Jedním stisknutím vyrovnáte podestýlku.
- **Dětský zámek:** Podržte 3 sekundy.
- **Reset:** Podržte tlačítka Clean a Align po dobu 5 sekund.

Instalace a konfigurace

1. Umístěte základnu na stabilní, rovný povrch poblíž zásuvky.
2. Umístěte buben na základnu (ujistěte se, že hřídel je usazena v objímce).
3. Zajistěte zámek otočné hřídele.
4. Zasuňte boční kryt.
5. Zapojte napájení. Buben provede kompletní kalibrační otáčku.

Připojení k aplikaci:

1. Ujistěte se, že je váš telefon v síti 2,4 GHz a že máte zapnuté Bluetooth.
2. Naskenujte QR kód na základně a stáhněte si aplikaci.
3. Podržte tlačítko čištění stisknuté po dobu 3 sekund (modrá kontrolka bliká).
4. V aplikaci vyberte sériové číslo zařízení a zadejte heslo k WiFi.

Péče a čištění

- **Výměna podestýlky:** Vyprázdněte koš, nasadte čisticí sedátko, spusťte cyklus vyprázdnění, vyjměte sedátko a přidejte novou podestýlku (pod rysku MAX).
- **Čištění bubnu:** Odpojte ze zásuvky, vyjměte buben, omyjte jej vodou, otevřete víko nádoby, aby voda mohla vytéct vypouštěcím otvorem. Před opětovným sestavením buben důkladně osušte.
- **Základna:** Otírejte pouze vlhkým hadříkem. Neponořujte do vody.

Specifikace

- **Model:** UCAT C40 / UCAT C41 / UCAT C42
- **Rozměry:** 630 × 508 × 571 mm
- **Napájení:** 12V 1A
- **Výkon:** 12 W
- **Hmotnost kočky:** 1,5 - 13,5 kg
- **Věk kočky:** > 4 měsíce
- **Maximální nosnost:** 20 kg

Řešení problémů

Pokud máte potíže s připojením k Wi-Fi, ujistěte se, že vaše síť používá frekvenci 2,4 GHz. Pokud se buben neotáčí, zkontrolujte, zda se v převodech nenacházejí cizí předměty. Pokud máte potíže s vážením, ujistěte se, že je zařízení umístěno na dokonale rovném povrchu.

Záruka a shoda s předpisy

Podrobné informace o záručních podmínkách jsou k dispozici na adrese: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: <https://files.innpro.pl/ubpet>