



Model: PLWF005

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Automatická fontána na vodu pro domácí mazlíčky Dockstream

Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtete tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

! Varování


- Veškeré obalové materiály likvidujte řádně. Uchovávejte polyetylenové sáčky mimo dosah dětí a domácích zvířat, protože tyto sáčky mohou způsobit udušení.
- Nedovolte dětem hrát si s fontánou na vodu, v ní ani v jejím okolí.
- Aby nedošlo ke zranění, zajistěte při používání přístroje v blízkosti dětí přísný dohled.
- Nepoužívejte fontánu na vodu u zvířat, která nedosáhnou k vodní misce nebo mají jakékoli tělesné postižení.
- Nevkládejte do nádrže na vodu žádné cizí předměty.
- Nedisponujte fontánu na vodu jinak než podle pokynů uvedených v této uživatelské příručce.
- Nepoužívejte fontánu na vodu k jiným účelům, než pro které je určena.
- Používejte pouze příslušenství doporučené nebo prodávané výrobcem. Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáno výrobcem, může způsobit nebezpečnou situaci. NEMODIFIKUJTE automatickou fontánu na vodu pro domácí mazlíčky.
- NEPOUŽÍVEJTE žádné zařízení, pokud jednotka nefunguje správně nebo je poškozená. Nepokoušejte se zařízení opravovat sami. Okamžitě kontaktujte náš zákaznický servis pro další pokyny.
- Pro bezpečnost vždy odpojte napájení, když zařízení nepoužíváte.
- Před údržbou a čištěním zařízení vždy odpojte napájení .
- Vždy odpojte zařízení ze zásuvky, když není v provozu; nebo před nasazením či sejmutím dílů a před čištěním.
- Napájecí adaptér a zástrčka nesmí být při čištění ponořeny do vody.
- Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.

- Tento výrobek nesmí být provozován bez vody.
- Nikdy netahejte za elektrický napájecí kabel, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky.
- Pokud se zástrčka tohoto zařízení namočí, vypněte elektrický proud v dané zásuvce. NEPOKOUŠEJTE SE zástrčku vytáhnout.
- Po instalaci zkontrolujte zařízení. NEZAPÍNEJTE zařízení, pokud jsou kontaktní body nebo zástrčka mokré.
- Aby nedošlo k zakopnutí, vždy umístěte napájecí kabel mimo oblast chůze.
- Nepoužívejte přístroj v koupelně.
- Vyměňte filtr alespoň jednou za 2 týdny nebo když se průtok vody výrazně sníží. Pro dvě nebo více koček může být nutné filtry měnit častěji, pokud se ucpou.
- Žádné části přístroje nekládejte do myčky nádobí, hrozí riziko deformace.

UPOZORNĚNÍ

- Nedovolte domácím mazlíčkům kousat nebo polykat jakékoli části přístroje. Pokud máte obavy o napájecí kabel, zakupte v jakémkoli železářství ochranný kryt (tvrdý plastový kryt) k jeho ochraně.
- Pokud je nutné použít prodlužovací kabel, použijte pouze jeden s odpovídajícím výkonem.
- Nepokládejte ani neskladujte automatickou fontánu na vodu pro domácí mazlíčky na místech vystavených povětrnostním vlivům nebo teplotám pod 0 °C / 40 °F.
- Přečtěte si a dodržujte všechna důležitá upozornění uvedená na fontáně a v obalu.


PŘEHLED PRODUKTU



- 1. Výtok
- 2. Víčko filtru
- 3. Filtr

- 4. Vodní miska
- 5. Podnos filtru

Poznámka: Součásti 4 a 5 jsou integrovány a nelze je oddělit.



6. Vodní hadice

7. Pěnový filtr

8. Bezdrátové čerpadlo

9. Připevňovací víčka

10. Nádrž na vodu

11. Napájecí kabel

12. Napájecí adaptér

13. Podstavec nádrže

Poznámka: Součásti 9 a 10 jsou integrovány a nelze je oddělit.


JAK POUŽÍVAT

1. Namočte filtr do čisté misky na 5 minut, poté filtr důkladně opláchněte vodou z kohoutku.

Poznámky:


1) Filtr musí být před zapnutím fontány zcela namočený ; jinak nemusí voda plynule protékat filtrem a může dojít k rozlití.

2) Filtr nenamáčejte v nádrži na vodu fontány kvůli možnému povrchovému prachu.




2. Vložte pěnový filtr do drážky čerpadla. Umístěte čerpadlo podle tvaru spodní drážky.

Poznámka: Dbejte na zarovnání zapuštěné části čerpadla s vystupující částí nádrže na vodu, jinak nelze čerpadlo pevně nainstalovat.




3. Nainstalujte silikonovou hadičku na čerpadlo. Přidejte vodu do nádrže




4. Nainstalujte vodní miskou a zajistěte západkové kryty.

Poznámka: Provedte hadičku vodou skrz otvor ve vodní misce a západkové kryty musí být pevně zajištěny, jinak se uvolní.





5. Nainstalujte namočený filtr.


Poznámka: Ujistěte se, že otvor vodní hadice prochází otvorem filtru.




6. Nainstalujte kryt filtru. Instalace výtoku závisí na preferencích pití vašeho domácího mazlíčka.



7. Připojte napájecí adaptér.



8. Nainstalujte nádrž na vodu k podstavci nádrže tak, že zarovnáte vyčnívající otvor nádrže s podstavcem.



NÁVOD K ÚDRŽBĚ


1. Vyměňte filtr a pěnový filtr alespoň jednou za 2 týdny.
2. Čistěte čerpadlo a fontánu alespoň jednou za 2 týdny.

Jak čistit čerpadlo


1. Postupně odstraňte pěnový filtr, kryt čerpadla a kryt oběžného kola.

Poznámka:


Pěnový filtr výrazně ovlivňuje průtok vody, proto jej prosím často čistěte a při čištění čerpadla včas vyměňte.



2. Odstraňte rotor pomocí háčku na kartáči.



3. Použijte kartáč k čištění částí vodou.



Tip: Kartáč lze také použít k čištění výtoku.
Doporučuje se čistit výtok každé 2 týdny.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Voda neustále přetéká z vodní misky.	Filtr nemusí být zcela nasáklý. Prosím, namočte filtr do čisté misky (nikoli do nádrže na vodu) na 5 minut před prvním použitím.
Čerpadlo přestalo fungovat.	1) Naplňte vodu mezi značky MIN a MAX. Čerpadlo selže, pokud poběží nasucho. 2) Vyčistěte čerpadlo, nádrž na vodu a napájecí misku. 3) Pokud výše uvedená řešení nefungují, kontaktujte nás na support@petlibro.com .
Jak často bych měl měnit filtry? Kde je získat?	Prosím, vyměňte filtr alespoň jednou za 2 týdny. Pro nákup nových filtrů kontaktujte support@petlibro.com.
Proč je potřeba před prvním použitím filtr namočit?	Filtry absorbují více vody (a tím čistí více vody), když jsou mokré a roztažené. Namočení filtru odstraňuje částice, které se mohly usadit na filtru .
Rychlost výtoku vody se zpomaluje.	1) Při prvním použití (nebo opětovném použití po dlouhodobém skladování) musí čerpadlo vypustit vzduch; je normální, pokud se rychlost výstupu vody zpomalí.

Problém	Řešení
Rychlost výtoku vody se zpomaluje.	2) Pokud je čerpadlo znečištěné, postupujte podle části „Jak vyčistit čerpadlo“ v manuálu.
Po instalaci není voda	Tento výrobek využívá bezdrátové čerpadlo a způsob napájení čerpadla je indukční napájení. Ujistěte se, že je napájení připojeno, nádrž na vodu a základna jsou správně nainstalovány a čerpadlo i nádrž na vodu jsou správně umístěny. Prosím, odkážte se na část „Jak používat“ v příručce.
V nádrži na vodu a na filtračním prvku se objevují černé usazeniny a nečistoty	1) Zajistěte pravidelnou výměnu čisté vody. 2) Předem namočte a vyčistěte filtrační prvek.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	PLWF005
Napájecí adaptér	Vstup: 100–240 V, 50/60 Hz Výstup: 5 V / 1 A
Materiál	ABS
Kapacita nádrže na vodu	2,5 l
Rozměry	232 × 177 × 161 mm / 9,1 × 7 × 6,3 palců
Čistá hmotnost	756 g / 26,7 oz



www.petlibro.com

PETLIBRO

Automatická fontána na vodu pro domácí mazlíčky Dockstream

Model: PLWF005

OLibro Corp. Všechna práva vyhrazena.

Výrobce: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Adresa: 12. patro, věž B, GALAXY WORLD, Yabao Road, okres

Longgang, Shenzhen, Čína

Japonský dovozce: 株式会社 神州

Vyrobeno v Číně

PLWF005_V1.0

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození výrobku:

● Používejte fontánu pouze k určenému účelu, jak je popsáno v návodu k obsluze.

● Pravidelně kontrolujte stav přístroje, včetně přírodních vedení, čerpadel a krytu. V případě viditelného poškození přerušete používání a kontaktujte servisní oddělení.

● Nepoužívejte přístroj, pokud je vystaven působení vody na nevhodných místech (např. elektrické přípojky), pokud není označen jako plně vodotěsný.

Nebezpečí pro zvířata:

● Ujistěte se, že je fontána vhodná pro velikost a potřeby vašeho zvířete, včetně toho, zda nabízí dostatečnou kapacitu nádržky na vodu.

● Pravidelně čistěte zařízení a měňte filtry podle doporučení výrobce, abyste zajistili, že vaše zvíře bude mít přístup k čerstvé a čisté vodě.

● Vyvarujte se umístění jednotky na těžko přístupném místě nebo v nevhodných podmínkách, které by mohly zvířeti způsobit potíže při používání.

Nebezpečí pro děti:

● Fontány, zejména ty s elektrickými součástmi, nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí.

● Nedovolte dětem obsluhovat zařízení bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění vodou nebo výměně filtrů.

Rizika spojená s elektronickými součástmi:

● Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů a čerpadel. V případě poškození přestaňte přístroj používat.

● Elektrické části neponořujte do vody, pokud výrobce výslovně neuvedl, že jsou vodotěsné.

● U spotřebičů napájených bateriemi používejte pouze doporučené baterie a vyměňujte je v souladu s návodem k obsluze.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití:

● Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že jsou všechny součásti přístroje, jako jsou čerpadla, filtry a konektory, správně nainstalovány.

● Pravidelně kontrolujte hladinu vody ve fontáně, abyste zajistili správný provoz a pohodlí vašeho zvířete.

● Pokud je jednotka vybavena snímačem hladiny vody, ujistěte se, že správně funguje. Pokud takový systém není k dispozici, vyhněte se úplnému vyprázdnění nádrže.

● Umístěte jednotku na místo, které je pro zvíře snadno přístupné, na stabilní a rovný povrch.

Údržba a skladování:

● Pravidelně čistěte jednotku podle pokynů výrobce za použití jemných čistících prostředků a měkkých materiálů. Nepoužívejte drsné chemikálie ani nástroje, které by mohly jednotku poškodit.

● V pravidelných intervalech měňte filtry podle doporučení výrobce, aby byl zajištěn efektivní provoz jednotky.

● Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte, skladujte ji na suchém a čistém místě, mimo dosah vlhkosti.

Bezpečnost baterie: V případě, že je přístroj vybaven baterií, je nutné ji vyjmout:

● V bateriových zařízeních používejte pouze baterie doporučené výrobcem.

● Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.

● Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.

Další bezpečnostní opatření

Přizpůsobení vašemu domácímu zvířeti:

● Pokud zaznamenáte známky stresu, postupně zvíře na fontánku nebo napáječku zvykejte.

● Dbejte na to, aby zařízení fungovalo tak, aby zvířeti nezpůsobovalo stres, např. aby nevytvářelo nadměrný hluk.

Poškození a servis:

● Opravy elektronického zařízení by měly být prováděny pouze autorizovanými servisními středisky.

● Zařízení sami neupravujte, protože to může ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti při používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro články, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro články, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.

Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. napájení v případě nouze.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah okolí.

Udržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.

Během nabíjení zařízení nikdy nezakrývejte.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce. Doporučení a schválení výrobce.

Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně uhasit, vyavte se hasicím listem.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.