


Automatický dávkovač krmiva Rojeco 3L Návod k obsluze




PTM - 3 0 3

Vzhled produktu




Dolní kryt baterie



Napájecí rozhraní

Popis funkcí displeje




1. Pokud během 30 sekund nebude provedena žádná operace, displej se uzamkne.

2. Držte uvolňovací tlačítko po dobu 3 sekund, aby se zařízení odblokovalo.


Montáž produktu

Vyjměte zařízení a všechny příslušenství.

1. Otočte nádobu na krmivo a míchací základnu tak, jak je znázorněno na obrázku




2. Otočte nádobu na krmivo a nainstalujte základnu zařízení podle obrázku




3. Otočte zařízení vzhůru nohama, vložte nabíjecí kabel do spodní části zařízení, pokud chcete použít baterie, nainstalujte 4 baterie, jak je znázorněno na obrázku.

Pozor: náhradní baterie nejsou součástí balení



5. Nasypte suché krmivo pro domácí zvířata, věnujte pozornost velikosti 4-12 mm, nekládejte mokré krmivo a suché krmivo, které překračuje velikost.



6. Po naplnění krmivem otočte a zavřete víko.



Nastavení krmení

Pokud je zařízení zamknuté, podržte tlačítko potvrzení po dobu 3 sekund, abyste je odemkli




Potvrdit/odblokovat



Nastavení aktuálního času

Stiskněte pravé tlačítko TIME SET a stiskněte tlačítko . Zadejte nastavení času, stiskněte levé a pravé tlačítko pro úpravu času a poté stiskněte tlačítko. Nejprve nastavte hodiny a poté minuty.




Pozor: Hodiny a minuty je třeba potvrdit samostatně.

Nastavení harmonogramu krmení

1. Klikněte pravým tlačítkem, vyberte možnost PLÁN KRMENÍ, a poté klikněte na tlačítko potvrzení, abyste přešli k nastavení krmení.

2. Klikněte pravým tlačítkem, vyberte možnost PLÁN KRMENÍ v menu, a poté klikněte na tlačítko potvrzení, abyste přešli k nastavení.

3. Stiskněte levé a pravé tlačítko, abyste nastavili hodiny a minuty, a poté klikněte na tlačítko potvrzení.



4. Klikněte pravým a levým tlačítkem pro dostosování počtu předchozích nastavení, a poté klikněte na tlačítko potvrzení.



5. Opakujte kroky 2-4 pro nastavení následujícího jídla.

6. Počkejte 10 sekund, abyste se vrátili do hlavního menu.

Pozor:

Po dokončení krmicího plánu číslo MEAL bude uzavřeno a zmizí v 12:00, a poté se znovu rozsvítí.

Ručně krmení

1. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost FEED, a poté klikněte na tlačítko potvrzení.



Pozor: Když menu FEED bliká, klikněte na tlačítko potvrzení pro opakované podávání.


Obnovení továrních nastavení

1. Klikněte pravým tlačítkem, vyberte symbol resetování  a podržte po dobu 7 sekund pro obnovení výchozích nastavení.



Pozor: Po obnovení továrních nastavení zařízení vydá dva zvukové signály, jestliže se displej nespustí během 10 sekund, zařízení se automaticky vrátí do pohotovostního režimu během 30 sekund.


Ikona baterie se zobrazuje pouze v režimu čisté baterie a změní barvu na červenou a bliká, když je úroveň nabití baterie nízká.




Když je baterie nainstalována samostatně, pokud nebude provedena žádná operace během 30 sekund, zařízení automaticky přejde do režimu spánku, obrazovka se vypne. Po stisknutí jakéhokoli tlačítka se obrazovka automaticky rozsvítí.

Údržba zařízení


1. Před čištěním je nutné odpojit nabíjecí kabel.




2. Otevřete nádobu na krmivo, demontujte ji a vysypte zbývající krmivo.




3. Stiskněte tlačítko A, jak je znázorněno na ilustraci, otočte a vyjměte nádobu na krmivo.



4. Vyčistěte základnu nádoby, nádobu na krmivo, misku z nerezové oceli a držák misky.



5. Základnu zařízení lze čistit pouze měkkým, suchým hadříkem a poté nechat uschnout na vzduchu nebo otřít do sucha.



Parametr produktu

Model	PTM-303
Velikost	262X182.8 X182.8 mm
Kapacita	3L
Hmotnost	6 porcí přibližně 55 g
Materiál	ABS+304nerezová ocel
Vstup	5V =1A
Typ krmiva	Suché krmivo o průměru menším než 1,2 CM
Napájení	Doporučuje se použít kabel nebo náhradní baterii

Bezpečnostní opatření pro používání

- 1, Zařízení je určeno pro zvířata starší 6 měsíců.
- 2, Zařízení je určeno výhradně pro použití uvnitř, daleko od potenciálního ohně nebo zdroje tepla a přímého slunečního světla.
- 3, K napájení zařízení je třeba používat napájecí adaptér dodaný s výrobkem.
- 4, Zařízení nesmí být ponořeno do vody ani žádné jiné tekutiny.
- 5, Zařízení by mělo být umístěno na bezpečném místě (např. u zdi), aby se zabránilo jeho převrácení.
- 6, Děti mohou zařízení obsluhovat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- 7, Pokud se ukáže, že sušicí prostředek je poškozen, je třeba okamžitě přestat jej používat.
- 8, Pokud se rozhodnete přestat zařízení používat, nezapomeňte odpojit napájecí kabel a vyjmout baterii umístěnou ve spodní části zařízení.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Zařízení nefunguje	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen
	Odpojte napájení z baterie a použijte nabíjecí kabel, abyste zjistili, zda zařízení může pokračovat v provozu
	Odpojte kabel, použijte novou baterii a zkontrolujte, zda funguje.
Displej nefunguje	Podržte po dobu 3 sekund pro odemčení displeje
Displej není jasný	Zkontrolujte, zda jsou nádrž a vývod suché.
	Ujistěte se, že krmivo je suché. Nepoužívejte mokré krmivo
	Pokud nepoužíváte napájecí kabel, vyměňte baterii

Výrobce: Flying Shuttle International Trading Co., Ltd.

Adresa: POKOJ 1201, 12. patro, BUDOVA TAI SANG BANK, 130-132 DES VOEUX ROAD, CENTRUM, HONGKONG

Zástupce EU

Název: Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GmbH

Adresa: Laubenhof 23, 45326 Essen, Německo

e-mail: jasvigor2020@hmail.com

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození výrobku:

- Výrobky používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v návodu k použití.
- Pravidelně kontrolujte stav dávkovače krmiva nebo misky, zejména mechanických součástí, jako jsou víka, rukojeti, podávací mechanismy nebo zásobníky krmiva. V případě viditelného poškození přerušete používání a kontaktujte servis.
- Nepřetěžujte zásobníky na krmivo nebo vodu - dodržujte doporučené kapacity uvedené výrobcem.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že je dávkovač krmiva vhodný pro velikost, věk a nutriční potřeby zvířete.
- Pravidelně kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva - ujistěte se, že je čerstvé a skladované v suchých podmínkách, aby nedošlo k jeho zkažení.
- Umístěte přístroj na stabilní místo, které je pro zvíře snadno přístupné, ale mimo místa vystavená nadměrnému slunečnímu záření, vlhkosti nebo kontaktu s jinými zvířaty.

Nebezpečí pro děti:

- Dávkovače krmiva nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému poškození jednotky.
- Nedovolte dětem obsluhovat přístroj bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění krmiva nebo údržbě mechanismů.

Rizika spojená s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a elektronických součástí. V případě poškození přestaňte přístroj používat.
- U elektricky napájených modelů se ujistěte, že je přístroj připojen ke stabilnímu zdroji napájení.
- Pokud je jednotka napájena bateriemi, vyměňte je v souladu s návodem k obsluze a používejte pouze baterie doporučené výrobcem.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití: V případě potřeby je třeba provést kontrolu, zda je přístroj v pořádku a zda je v pořádku:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že jsou všechny součásti, jako jsou víka, dávkovací mechanismy a zásobníky, správně namontovány.
- Pravidelně plňte zásobník krmivem podle doporučení výrobce a vyhýbejte se produktům, které mohou způsobit ucpání mechanismů.
- U modelů s automatickými funkcemi zkontrolujte, zda je správně nastaven plán dávkování krmiva.

Údržba a skladování:

- Výrobky skladujte na suchém a čistém místě, mimo dosah vlhkosti a extrémních teplot.
- Pravidelně čistěte dávkovače a misky podle pokynů výrobce za použití jemných čisticích prostředků a měkkých materiálů. Nepoužívejte drsné chemikálie ani nástroje, které by mohly dávkovač poškodit.
- Spotřební díly, jako jsou filtry (pokud jsou k dispozici), vyměňujte podle doporučení výrobce.

Bezpečnost baterií: V případě potřeby je nutné zajistit, aby se baterie nenacházela v dosahu:

- V bateriových zařízeních používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- Nebudete-li zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.

Další bezpečnostní opatření

Přizpůsobení zvířeti:

- Sledujte reakci zvířete na dávkovač krmiva nebo misku - ujistěte se, že používání zařízení nezpůsobuje stres nebo nepohodlí.
- U zvířat se sklonem k přejídání nastavte vhodné porce krmiva nebo rozvrh krmení, abyste předešli zdravotním problémům.

Poškození a servis:

- Jakékoli opravy mechanického nebo elektronického zařízení by měly být prováděny pouze v autorizovaných servisních střediscích.
- Přístroj sami neupravujte, protože by to mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti při používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.