


Automatický dávkovač krmiva Rojeco 3L

Návod k obsluze



1. Kontaktujte nás

Máte dotazy ohledně zařízení?

Naši zástupci zákaznického servisu jsou zde, aby vám pomohli

OPATŘENÍ

- NENÍ dovoleno ponořit ovládací panel do vody. Základní jednotka NEMÁ být ponořena do vody v žádném případě, protože to může způsobit poškození elektronických součástek.

- Všechny obalové materiály je třeba likvidovat správným způsobem. Některé prvky mohou být zabaleny v plastových sáčcích, které mohou způsobit udušení; je třeba je uchovávat mimo dosah dětí a domácích zvířat.

- Je nutný přísný dohled, když děti používají zařízení nebo se nacházejí v jeho blízkosti.
- NEMĚL BY být používán venku. POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ. Je nutné pravidelně kontrolovat funkčnost, aby se zajistilo, že krmítko je správně dávkováno.
- Pouze pro použití se suchým krmivem. NEMĚJTE používat mokré, konzervované nebo vlhké krmivo.
- Zařízení by mělo být umístěno na rovném povrchu.
- Před delším pobytem mimo domov je třeba vyměnit baterie za nové nebo je vyjmout.
- NENÍ POVOLENO demontovat zařízení jiným způsobem, než je popsáno v tomto návodu k obsluze.
- Aby se ochránili před elektrickým šokem, při používání napájecího kabelu nesmí být napájecí kabel ani zásuvka umístěny ve vodě nebo jiných kapalinách.
- NIKDY nepoužívejte žádné zařízení, pokud má poškozený napájecí kabel nebo zásuvku, nefunguje správně nebo bylo poškozeno. Okamžitě kontaktujte Zákaznické centrum pro další pokyny.

- Vždy odpojte zařízení, když se nepoužívá, před nasazením nebo sejmutím částí a před čištěním.

Nikdy netahejte za napájecí kabel, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky.

POZOR

Nedovolte zvířatům kousat nebo polykat jakékoli části. Pokud máte obavy o napájecí kabel, zakupte v jakémkoli obchodě s nářadím kabelový chránič (tvrdý plastový ochranný kryt), abyste zabezpečili napájecí kabel.

2. Komponenty

Pozor: Způsob napájení:

(1). Napájecí adaptér DC 5.0V a napájecí kabel

(2). Vyžaduje 3 alkalické baterie typu D. Baterie NENÍ součástí balení.

OBSAH BALENÍ :

1. Automatický krmítko pro zvířata

2. Napájecí adaptér


3. Napájecí kabel

4. Sáček s desikantem

5. Miska


6. Návod k obsluze

3. Funkce, ovládací prvky a indikátory



Konfigurace harmonogramu krmení:

Vzhled panelu



3.1 Specifikace

Napájení	Napájecí adaptér DC 5V; 3 alkalické baterie D
Napájecí adaptér	Vstup AC100-240V, výstup DC 5V
Pracovní proud	Průměrná hodnota 80 mA
Pracovní teplota	-20° C-85°C/-4° F-185°F
Externí zdroj napájení	Napájecí zásuvka

3.2 ZKRÁCENÝ NÁVOD K OBSLUZE TLAČÍTEK

TLAČÍTKO	FUNKCE	FUNKCE REŽIMU NASTAVENÍ
	MIKROFON	Nahrávání hlasu uživatele
	PLUS	Zvýšení výběru, ruční krmení
	MINUS	Snížení výběru, zobrazení nastavení krmení
	NASTAVIT	Úprava parametrů, blokování/odblokování

3.3 Zkrácený návod k nastavení

Pozor: Ujistěte se, že zařízení je napájeno pomocí napájecího zdroje DC 5.0V a napájecího kabelu.

Jsou potřeba 3 alkalické baterie typu D.

Pozor: Ujistěte se, že ovládací panel je odblokován.

Pozor: POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ V INTERIÉRU.

3.3.1 Tlačítko LOCK (ZAMKNOUT)

Stiskněte tlačítko  , abyste odblokovali ovládací panel, ikona zámku se  zobrazí a zařízení přejde do stavu připravenosti k odblokování. Ovládací tlačítka se automaticky uzamknou po 20 sekundách nečinnosti a na LCD displeji se zobrazí ikona zámku.



3.3.2 Tlačítko MIKROFONU.


Po přechodu do stavu odblokování a připravenosti, stisknutí a podržení tlačítka  po dobu 2 sekund způsobí rozsvícení diody "Nízká baterie/Mikrofon" na červenou a reproduktor vydá jeden zvuk, což způsobí zahájení nahrávání. Po uvolnění tlačítka nahrávání bude ukončeno. Ve stejnou dobu bude nahrávka přehrávána. (Je třeba držet tlačítko po celou dobu  nahrávání. Je povoleno nahrávat až 10 sekund).

3.3.3 NASTAVENÍ SYSTÉMOVÉHO ČASU

A. Nastavení hodiny.


V odemčeném stavu stiskněte tlačítko  hodin, abyste nastavili systémový čas, a číslo hodin začne

blikat. V tuto chvíli stiskněte tlačítko  nebo tlačítko  abyste nastavili hodinu. Dlouhé stisknutí může automaticky zvýšit nebo snížit hodnotu.



B. Nastavení minut.

Znovu stiskněte tlačítko , abyste nastavili minutu systému, a číslo minut začne blikat. V tuto chvíli stiskněte tlačítko  nebo tlačítko  abyste nastavili minutu. Dlouhé stisknutí může automaticky zvýšit nebo snížit.



3.3.4 URČENÍ ČASU JÍDEL


A. Znovu stiskněte tlačítko , abyste nastavili hodinu času krmení prvního jídla, a číslo „JÍDLO I“ a „hodina“ budou blikat. V tuto chvíli stiskněte tlačítko  nebo , abyste nastavili hodinu prvního jídla. Dlouhé stisknutí může automaticky zvýšit nebo snížit čas.



B. Znovu stiskněte tlačítko pro nastavení „minuty“ času krmení první porce, a číslo „MEAL I“ a „minuta“ začne blikat. V tuto chvíli stiskněte tlačítko  nebo  pro nastavení „minuty“ podávání první porce. Dlouhé stisknutí může automaticky zvýšit nebo snížit čas.



C. Stiskněte tlačítko, abyste nastavili „Porci“ pro první porci, číslo „1“ a «Porce» budou blikat. Stiskněte tlačítko  pro nastavení „Porce“ první porce. Stiskněte a podržte tlačítko, abyste rychle zvýšili nebo snížili porci.



D. Nastavte porci na 0, jídlo bude zrušeno. Po návratu do stavu připravenosti bude znak zrušeného jídla prázdný.



E. Opakujte proces pro další jídla.

F. Stiskněte a podržte tlačítko , dokud se nevrátí do odemčeného stavu připravenosti.

Tipy: V uvedených krocích, pokud tlačítko stisknete a podržíte po delší dobu, zařízení se vrátí přímo do odemčeného stavu připravenosti.

3.3.5 TLAČÍTKO PLUS/MINUS

Tlačítko PLUS 

Krátké jednorázové stisknutí tlačítka  způsobí zvýšení nastaveného čísla o 1, a dlouhé stisknutí způsobí automatické zvýšení o 1.

Tlačítko MINUS 

Krátké jednorázové stisknutí tlačítka  způsobí snížení nastaveného čísla o 1, a dlouhé stisknutí způsobí automatické snížení o 1.

Upozornění: Stiskněte a držte současně tlačítka „+“ a „-“ po dobu 3 sekund, abyste resetovali všechna nastavení.

3.3.6 TLAČÍTKO RUČNÍHO KRMENÍ

A. Tlačítko FEED (+)

Ve odemčeném stavu stiskněte jednou pro ruční podání jedné porce.


3.3.7 Pozor:


- (1). Na levé straně ovládacího panelu se nachází indikátor nízké úrovně nabití baterie. Když odcházíte nebo budete delší dobu mimo domov, je nutné zkontrolovat, zda je indikátor napětí zapnutý. Pokud během vybíjení dojde k rozsvícení nebo zvuku, je třeba vyměnit baterii včas, aby se předešlo narušení provozu zařízení.
 - (2). V žádném případě nevkládejte prsty do zařízení.
 - (3). Tento produkt používá alkalické baterie 3xD.
 - (4). Použité baterie je třeba likvidovat v souladu s národními předpisy (s ohledem na ochranu životního prostředí). Pokud se dávkovač nepoužívá delší dobu, je třeba vyjmout baterii, aby se předešlo úniku elektrolytu.
- Nepřidávejte polomokrý nebo mokré krmivo pro domácí zvířata, tento produkt umožňuje použití pouze suchého krmiva pro domácí zvířata.

4. Příprava a montáž zařízení

4.1 Montáž misek a nádob na krmivo

Vyjměte misky a nádoby na krmivo z otvoru zařízení a upevněte je na správných místech.






4.2 Umístění vysoušecího sáčku

Sáček se sušícími prostředky odstraňuje vlhkost a nepříjemný zápach uvnitř nádoby, chrání krmivo před oxidací a zajišťuje jeho čerstvost.

Upozornění:

Doporučuje se používat sáček se sušícími prostředky a vyměňovat ho každých 15 dní v případě výskytu plísně. Před čištěním poklopu je nutné odstranit sáček se sušícími prostředky. Aby byl dosažen lepší antioxidační účinek, odstraňte ochrannou fólii z vnější strany malého balení t pouze tehdy, když ho používáte.



4.3 Připojení napájení

-Připojte napájecí adaptér 5V do elektrické zásuvky. Připojte k napájecí zásuvce krmítka.

-Otevřete komoru na baterie ve spodní části zařízení a vložte 3 alkalické baterie D (není součástí balení) pro případ poruchy.


-LCD displej se automaticky rozsvítí, což naznačuje, že zařízení je zapnuto.

Upozornění:

Baterie NENÍ součástí balení.

Před připojením napájení se ujistěte, že všechny části jsou čisté a zcela suché.

Baterie by měla být napájena výstupním napětím 4-5 V; ikona úrovně nabití baterie na displeji bliká při nízké úrovni nabití baterie (<4 V).



Ikona nízké úrovně baterie

Tlačítko MIKROFONU

Velikost porce

Ukazatel času


Tlačítko MIKROFONU

Číslo jídla

Tlačítko PLUS

Tlačítko SET

Tlačítko MINUS



Pozor:

NEDOPORUČUJTE používat konzervované, mokré nebo vlhké krmivo pro domácí zvířata.

Doporučená velikost kousků krmiva je 2-10 mm/0,07-0,4 palce v průměru.

5. Řešení problémů

Odpovědi na tyto otázky by měly pomoci vyřešit většinu problémů spojených s provozem zařízení.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Tlačítka nefungují.	Tlačítka se automaticky zablokují po 2 minutách nečinnosti. Pro odblokování 4-tlačítkové navigace stiskněte a podržte tlačítko „SET“ po dobu 3 sekund.
Krmivo není dávkováno	Je třeba pamatovat na doplňování zásobníku suchým krmivem; průměr kousků krmiva by měl být v rozmezí 2-10 mm/0,07-0,4 palce. Zkontrolujte, zda nejsou přítomna žádná cizí tělesa - demontujte zásobník na krmivo a zkontrolujte výstupní otvor. Zkontrolujte, zda je úroveň nabití baterie dostatečně vysoká, zda je napájecí adaptér připojen, nebo zda nedošlo k výpadku napájení, když baterie není nainstalována.
Množství krmiva je nepřesné, číslo na displeji je nejasné nebo funkce ne dělá správně	Pokud se tento problém objeví po určité době používání, je to nejčastěji způsobeno nízkou úrovní nabití baterie. Je nutné vyměnit baterii za novou alkalickou baterii.
Údržba zařízení	Tento produkt nelze umísťovat ven ani vystavovat dešti. Při čištění je třeba používat vlhký hadřík k čištění vnějších povrchů , čímž se zároveň zabrání pronikání vody do vnitřku zařízení. V případě potřeby demontáže zásobníku na krmivo je třeba postupovat podle pokynů uvedených v kapitole "Montáž a používání produktu". Nádrž, víko nádrže a lze čistit ručně vodou.

6 Čistění částí a příslušenství

6.1 Čistění a údržba

6.1.1 Čistění částí - Doporučuje se pravidelně čistit zařízení s ohledem na zdraví domácích zvířat.

1. Nádrž na krmivo. 2. Miska na krmivo. 3. Víko (bez sáčku se sušidlem); Lze je ponořit do vody


Čistit ručně pomocí studené nebo teplé vody s mýdlem.



Lze mýt vodou




Lze mýt vodou



Nelze mýt vodou

6.1.2 Demontáž nádrže na krmivo



Upozornění a informace o bezpečnosti

Všechny informace o používání produktu naleznete v návodu k obsluze. Než začnete používat, seznámte se s jeho obsahem a řiďte se uvedenými pokyny.

Před použitím se také seznámte s následujícími informacemi:

Upozornění na používání

Riziko poškození produktu:

- Produkty je třeba používat výhradně podle jejich určení, jak je popsáno v návodu k obsluze.
- Pravidelně kontrolujte stav dávkovače krmiva nebo misky, zejména mechanických částí, jako jsou poklopy, úchyty, podávací mechanismy nebo nádoby na krmivo. V případě viditelných poškození přestaňte zařízení používat a kontaktujte servis.
- Nepřepínejte zásobníky na krmivo nebo vodu – dodržujte doporučené objemy stanovené výrobcem.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že dávkovač krmiva je vhodný pro velikost, věk a výživové potřeby zvířete.
- Pravidelně kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva – ujistěte se, že je čerstvé a skladováno v suchých podmínkách, aby se zabránilo jeho zkažení.
- Umístěte zařízení na stabilní místo, snadno přístupné pro zvíře, ale daleko od oblastí vystavených nadměrnému slunečnímu záření, vlhkosti nebo kontaktu s jinými zvířaty.

Nebezpečí pro děti:

- Dávkovače krmiva nejsou hračkami. Uchovávejte je mimo dosah dětí, abyste se vyhnuli náhodnému poškození zařízení.
- Nedovolte dětem obsluhovat zařízení bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění krmivem nebo údržbě mechanismů.

Riziko spojené s elektronickými součástkami:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a elektronických součástek. V případě poškození přestaňte zařízení používat.
- U modelů napájených elektricky se ujistěte, že je zařízení připojeno k stabilnímu zdroji napájení.
- Pokud je zařízení napájeno bateriemi, vyměňujte je podle pokynů a používejte pouze baterie doporučené výrobcem.

Informace o správném používání

Doporučení pro používání:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k obsluze a ujistěte se, že všechny součásti, jako jsou poklopy, dávkovací mechanismy a nádoby na krmivo, jsou správně namontovány.
- Pravidelně doplňujte nádobu krmivem podle doporučení výrobce, vyhýbejte se produktům, které mohou způsobit zablokování mechanismů.
- U modelů s automatickými funkcemi se ujistěte, že plán dávkování krmiva byl správně nastaven.

Údržba a skladování:

- Produkty je třeba skladovat na suchém a čistém místě, mimo vlhkost a extrémní teploty.
 - Pravidelně čistěte dávkovače a misky podle pokynů výrobce, pomocí jemných detergentů a měkkých materiálů. Nepoužívejte ostré chemikálie ani nástroje, které by mohly zařízení poškodit.
 - Vyměňujte spotřební díly, jako jsou filtry (pokud se to týká), podle doporučení výrobce.
- ### **Bezpečnost baterií:**
- V zařízeních na baterie používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
 - Vyřazené baterie je třeba likvidovat v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
 - Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, vyjměte baterie, abyste předešli jejich úniku.

Další bezpečnostní opatření

Přízpůsobení pro zvíře:

- Sledujte reakce zvířete na dávkovač krmiva nebo misku – ujistěte se, že používání zařízení nezpůsobuje stres ani nepohodlí.
- U zvířat s tendencí k obezitě nastavte vhodné porce krmiva nebo harmonogram podávání, abyste předešli zdravotním problémům.

Poškození a servis:

- Veškeré opravy mechanických nebo elektronických zařízení by měly být prováděny výhradně v autorizovaných servisních střediscích.
- Nedělejte žádné úpravy zařízení sami, protože to může ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v Nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně těch, které se týkají bezpečnosti používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Výrobce: Flying Shuttle International Trading Co, Ltd.
Adresa: MÍSTNOST 1201, 12. patro, BUDOVA TAI SANG BANK, 130-132 DES VOEUX ROAD,
CENTRAL, HONGKONG

Zástupce v EU

Název: Enbaioxin Germany Maternal and Infant Supplies GmbH

Adresa: Laubenhof 23, 45326 Essen

E-mail: jasvigor2020@hmail.com

Ochrana životního prostředí



Použitý elektronický zařízený označený podle směrnice Evropské unie nesmí být umísťováno spolu s jiným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených místech. Zajištěním jeho správného odstranění zabraňujete potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí. Systém sběru vyřazeného zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se likvidace odpadu. Podrobné informace o této záležitosti lze získat na městském úřadu, v čistírně nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnice tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, a které určují rizika, jež by měla být identifikována a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze, který vytvořil výrobce.

Podrobné informace o podmínkách záruky distributora / výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) na vlastní náklady nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a v rozsahu uživatele. V případě absence informací o nezbytných údržbových nebo servisních akcích v uživatelské příručce je třeba pravidelně, minimálně jednou týdně, hodnotit odlišnost fyzického stavu produktu od fyzicky nového produktu. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoli odlišnosti je nutné okamžitě podniknout údržbové (čištění) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a reakce při zjištění odchylky může vést k trvalému poškození produktu. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená zanedbáním.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.