





Aplikace

Upozornění

1. Nedávejte krmičku pro domácí zvířata na místo s vysokou teplotou. Teplota by měla být v rozmezí -10°C až 40°C .
2. Nedávejte základní část do vody, což by poškodilo elektronické komponenty, jako je ovládací panel.
3. Pouze pro suché krmivo s průměrem 2-12 mm. Větší krmivo se může zaseknout nebo zablokovat výstup krmiva.
4. Nabízíme 2letou záruku. Pokud narazíte na jakýkoli problém, prosím, nespěchejte, kontaktujte nás e-mailem a my se vám ozveme do 2 pracovních dnů.

Funkce automatické krmičky pro domácí zvířata




Sestavte a používejte

01 Plnění zásobníku na krmivo :

Naplněte zásobník na krmivo suchým krmivem pro domácí zvířata.

Poznámka :

- 1) NIKDY nepoužívejte konzervované, mokré nebo vlhké krmivo pro domácí zvířata.
- 2) Doporučená velikost granulek se pohybuje od 2-10 mm / 0,07-0,4 palce v průměru.




02

Umístění desikantního sáčku :

Desikantní sáček může odstranit vlhkost a zápach uvnitř zásobníku, chránit krmivo pro domácí zvířata před oxidačním poškozením a udržovat ho vždy čerstvé.


Poznámka :

- 1) Doporučuje se používat desikantní sáček a měnit ho každých 5 dní, aby se předešlo plísni.
- 2) Před čištěním víka prosím vyjměte desikantní sáček.
- 3) Pro lepší antioxidační účinek odtrhněte ochrannou fólii z malého balení pouze při použití.



03 Sestavení :

Uvolněte misku ze zásobníku na krmivo a poté ji nainstalujte na správné místo.




04 Připojení napájení :

- Zasuňte 5V napájecí adaptér do elektrické zásuvky . Zasuňte napájecí kabel do krmítka .
- Otevřete prostor pro baterie na spodní straně jednotky a nainstalujte 3 alkalické D baterie (nejsou součástí balení) pro případ výpadku .


Poznámka :

- 1) Baterie NENÍ součástí balení .
- 2) Před připojením k napájení se ujistěte, že jsou všechny části čisté a zcela suché .
- 3) Baterie by měla mít výstup 4-5V ;



Úvod do funkcí

Ovládání klíče



Tlačítko mikrofonu : Stiskněte a podržte zvuk " di " pro zahájení nahrávání, uvolněte zvuk " di, di " pro zastavení nahrávání . Maximální doba nahrávání je 10 sekund .

Klíč NASTAVIT : stiskněte a podržte po dobu 5 sekund, aby se ozvaly 3 zvuky " di, di, di ", a bílá kontrolka svítí pomalu (Reset úspěšný a čeká na připojení) .

KLÍČ K KRMENÍ : Krátkým stiskem vydáte 1 porci jídla.

Stiskněte a držte po dobu 3 sekund, abyste vydali zvuk " di ", stroj se zamkne ;


Stiskněte a držte po dobu 3 sekund, abyste vydali 2 zvuky " di , di ", stroj se odemkne ;

Pokud nedojde k žádné operaci během 30 sekund, stroj se automaticky zamkne.

Ve zamčeném stavu stiskněte a držte klávesu Nastavit pro obnovení továrních nastavení.

Úvod do funkcí

Ovládání klíče



Tlačítko mikrofonu : Stiskněte a podržte zvuk " di " pro zahájení nahrávání, uvolněte zvuk " di, di " pro zastavení nahrávání . Maximální doba nahrávání je 10 sekund .

Klíč NASTAVIT : stiskněte a podržte po dobu 5 sekund, aby se ozvaly 3 zvuky " di, di, di ", a bílá kontrolka svítí pomalu (Reset úspěšný a čeká na připojení) .

KLÍČ K KRMENÍ : Krátkým stiskem vydáte 1 porci jídla.


Stiskněte a držte po dobu 3 sekund, abyste vydali zvuk " di ", stroj se zamkne ;

Stiskněte a držte po dobu 3 sekund, abyste vydali 2 zvuky " di , di ", stroj se odemkne ;

Pokud nedojde k žádné operaci během 30 sekund, stroj se automaticky zamkne.

Ve zamčeném stavu stiskněte a držte klávesu Nastavit pro obnovení továrních nastavení.



Specifické operace aplikace POOEKEN



1. Stáhněte si aplikaci, zaregistrujte si dedikovaný účet a přihlaste se

2. Otevřete aplikaci a klikněte na " Přidat zařízení "

3. Nejprve zapněte Bluetooth na svém telefonu a umožněte oprávnění. Po vstupu do rozhraní počkejte, až bude zařízení automaticky objeveno, poté klikněte na " přidat "



4. Zadejte heslo WIFI (název nesmí být použit v čínštině, heslo nesmí obsahovat speciální symboly)

5. Čekání na připojení zařízení k síti, zobrazuje se úspěšně přidáno, poté další krok


6. Po úspěšném připojení si můžete přizpůsobit název zařízení, klikněte v pravém horním rohu pro dokončení tohoto kroku.

Jednoduché odstraňování problémů s krmičkou pro domácí zvířata

- 01 Zkontrolujte, zda se nemůžete připojit.
a): Název a heslo WiFi by neměly být v čínštině nebo delší než 12 znaků. Použijte kombinaci čísel a písmen. Podporuje 5G / 2.4G WIFI.
b): Některé softwarové konflikty v telefonu mohou také způsobit selhání připojení. Prosím, restartujte telefon. Vypněte nepotřebný systémový software, který se spouští s telefonem, zapněte Bluetooth a polohu a poté zkuste znovu připojit krmičku.
- 02 Pokud je krmící zařízení nepřesné nebo nekrmí, zkontrolujte, zda není v misce příliš mnoho jídla a zda nejsou krmící kanály ucpané. Prosím, vyčistěte výstup jídla a kanály. Při používání napájení z baterie zkontrolujte, zda baterie není vybitá a zda nedochází k úniku baterie.
- 03 Zařízení ukazuje, že je offline. Zkontrolujte prosím vzdálenost mezi zařízením a routerem doma. Nepřekračujte 10 metrů. Snažte se neoddělovat střed. Podle vlastností WiFi signál na oddělovací stěně výrazně klesne, což povede k nestabilnímu připojení offline.
- 04 Pokud po zapnutí zařízení není žádná reakce, zkontrolujte, zda je napájení zapojené a zda je vypínač zapnutý. Pokud jsou všechny zapojené, zkontrolujte, zda není napájení poškozené, kontaktujte zákaznický servis pro zakoupení napájení nebo se vraťte do továrny na opravu podle posouzení.
- 05 Poznámka :
(1) . Na levé straně ovládacího panelu je indikátor nízké baterie. Když odcházíte ven nebo na služební cestu, ujistěte se, že je kontrolka napětí zapnutá. Pokud se při vybití rozsvítí nebo bliká světlo, prosím, vyměňte baterii včas, abyste předešli hladovění vašeho domácího mazlíčka. (Při používání pouze baterie) (2) . Nikdy nevkládejte prsty do zařízení.
(3) . Tento výrobek používá 3xD alkalické baterie.
(4) . Prosím, likvidujte staré baterie v souladu s národními předpisy (dbejte na eko ochranu). Pokud se krmítko nepoužívá po delší dobu, prosím, vyjměte baterii, abyste předešli úniku elektrolytu
.

Jak vyčistit krmítko

Tento výrobek nelze umístit venku nebo vystavit dešti. Prosím, použijte vlhký hadřík k čištění a zabraňte vniknutí vody do krmítka. Pokud potřebujete otevřít zásobník na krmivo, prosím, vytáhněte hlavu robota s námahou. Zásobník na krmivo a miska na krmivo mohou být omyty vodou.



Výrobce : Flying Shuttle International Trading Co. , Ltd .

Adresa : MÍSTNOST 1201 , 12 / F , BUDOVA TAI SANG BANK , 130-132 DES VO-
EUX ROAD , CENTRAL , HONG KONG Zástup-
ce v EU

Název : Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GMBH

Adresa : Laubenhof 23 , 45326 Essen

e - mail : jasvigor2020@hmail.com

Upozornění a bezpečnostní informace

Všechny informace týkající se použití produktu naleznete v uživatelské příručce . Před použitím si přečtěte její obsah a řiďte se v ní uvedenými pokyny .

Také si před použitím přečtěte následující informace :

Upozornění na použití

Riziko poškození produktu :

- Používejte výrobky pouze k jejich zamýšlenému účelu, jak je popsáno v pokynech k použití .
- Pravidelně kontrolujte stav dávkovače krmiva nebo misky, zejména mechanické součásti, jako jsou víka, rukojeti, krmné mechanismy nebo zásobníky na krmivo . V případě viditelného poškození přestaňte používat a kontaktujte servis.
- Nepřepĺňujte zásobníky na krmivo nebo vodu - dodržujte doporučené kapacity uvedené výrobcem.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že dávkovač krmiva je vhodný pro velikost, věk a nutriční potřeby zvířete.
- Pravidelně kontrolujte kvalitu uloženého krmiva - ujistěte se, že je čerstvé a skladováno v suchých podmínkách, aby se předešlo zkažení.
- Umístěte jednotku na stabilní místo, které je snadno přístupné pro vaše zvíře, ale daleko od oblastí vystavených nadměrnému slunečnímu záření, vlhkosti nebo kontaktu s jinými zvířaty.

Nebezpečí pro děti:

- Dávkovače krmiva nejsou hračky. Držte je mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému poškození jednotky.
- Nedejte dětem obsluhovat zařízení bez dozoru dospělého, zejména při plnění krmiva nebo údržbě mechanismů.

Rizika spojená s elektronickými komponenty:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a elektronických komponentů. V případě poškození přestaňte jednotku používat.
- U elektricky napájených modelů se ujistěte, že je jednotka připojena k stabilnímu zdroji energie.
- Pokud je jednotka napájena bateriemi, vyměňte je podle pokynů k obsluze a používejte pouze baterie doporučené výrobcem.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k obsluze a ujistěte se, že jsou všechny komponenty, jako jsou víka, dávkovací mechanismy a zásobníky na krmivo, správně namontovány.
- Pravidelně doplňujte zásobník krmivem podle doporučení výrobce a vyhýbejte se produktům, které mohou způsobit ucpání mechanismů.

- U modelů s automatickými funkcemi se ujistěte, že je plán dávkování krmiva nastaven správně.

Údržba a skladování:

- Skladujte výrobky na suchém a čistém místě, mimo vlhkost a extrémní teploty.
- Pravidelně čistěte dávkovače a misky podle pokynů výrobce, pomocí jemných detergentů a měkkých materiálů. Nepoužívejte tvrdé chemikálie nebo nástroje, které by mohly poškodit dávkovač.
- Vyměňujte spotřební díly, jako jsou filtry (pokud je to relevantní), podle doporučení výrobce.

Bezpečnost baterií:

- Používejte pouze baterie doporučené výrobcem v zařízeních napájených bateriemi.
- Zlikvidujte použité baterie podle místních ekologických předpisů.
- Pokud zařízení nebude používáno po delší dobu, vyjměte baterie, abyste předešli úniku.

Další opatření

Přizpůsobení zvířeti:

- Sledujte reakci vašeho domácího mazlíčka na dávkovač krmiva nebo misku - ujistěte se, že používání zařízení nezpůsobuje stres nebo nepohodlí.
- U domácích mazlíčků, kteří mají tendenci přejídat se, nastavte vhodné porce krmiva nebo krmné plány, abyste předešli zdravotním problémům.

Poškození a servis:

Jakékoli opravy mechanického nebo elektronického zařízení by měly být prováděny pouze v autorizovaných servisních střediscích.

Nedoměňujte jednotku sami, protože to může ovlivnit její bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti při používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.