




PD 521

OBJEK PRO VÝCVIK PSŮ

Uživatelská příručka

PROHLÁŠENÍ

Děkujeme, že jste zakoupili dálkový obojek pro výcvik psů PD 521, tento produkt byl testován, aby splnil vaše přísné standardy kvality.

Prosím, kontaktujte nás se svým ID objednávky a problémem nebo otázkou, odpovíme během 24 hodin.

Tato záruka je neplatná, pokud je vada způsobena náhodným poškozením, nesprávným použitím, zneužitím, zanedbáváním, nesprávnou opravou nebo změnou neautorizovanými osobami, nebo pokud nedodržíte provozní pokyny poskytnuté s produktem, včetně přidávání esenciálních olejů přímo do nádrže a základny.

Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a komerční použití. V žádném případě nebude odpovědnost převyšovat kupní cenu zaplacenou kupujícím produktem. Za žádných okolností nebude odpovědnost za jakoukoli ztrátu - přímou, nepřímou nebo náhodnou - nebo následné škody vzniklé z používání produktu nebo v souvislosti s ním.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Výcvikové obojky se používají k výcviku psů a nikoli k trestání. Používejte správně a s opatrností, a obojek může být bezpečným a účinným nástrojem pro výcvik.

Budování komunikace a posílení vašeho vztahu s vaším nejlepším přítelem.

Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, které následují v tomto návodu, abyste se vyhnuli možnému zranění.

Pokud má váš pes srdeční onemocnění, vysoký krevní tlak, mozkovou trombózu, kožní alergie atd., prosím, nepoužívejte ho.

POSILUJTE UČEBNÍ CHOVÁNÍ

Pokud váš pes zná povel, ale reaguje na něj nepravidelně podle vašich požadavků, může tréninkový obojek zlepšit jeho dovednosti.

Například jste svého psa naučili, aby při zavolání přišel, ale časem reaguje pomaleji. Můžete s ním komunikovat prostřednictvím vzdáleného vysílače, aby na vaše zavolání reagoval okamžitě.


1. Nastavte obojek na počáteční úroveň stimulace a otestujte ho.
2. Upevněte obojek na krku vašeho psa spolu s jeho běžným obojkem.
3. Nechte ho se pohybovat po tréninkové oblasti, poté dejte povel a současně stiskněte tlačítko stimulace.
4. Pokud se váš pes pohybuje směrem k vám, zastavte stimulaci a chvalte ho.

5. Pokud se zastaví, než se k vám dostane, nebo se otočí, opakujte příkaz a pokračujte ve stimulaci. Znovu zastavte v okamžiku, kdy k vám běží, a odměňte ho pochvalou nebo mu dejte pamlsk. Opakujte to 3 nebo 4krát.

Tipy





1. Pokud to poprvé nepochopí, nevzdávejte to a nezvyšujte stimulaci. Snažte se na tom pracovat několikrát.
 2. Během výcvikového období nikdy nedávejte příkaz, pokud ho nemůžete vynutit. Váš pes si musí vytvořit mentální spojení mezi statickým šokem / vibrací / pípnutím a jeho chováním (může to trvat týden nebo déle u některých psů).
- Celkově lze obě metody zastavení nežádoucího chování a posilování učených chování aplikovat téměř na každou výcvikovou situaci.

PŘED POUŽITÍM OBOJKU PRO VÝCVIK PSŮ



1. Nevystavujte extrémnímu teplu ani neskladujte při teplotách nad 113 °F nebo 45 °C.
2. Prosím, vždy uchovávejte obojek pro výcvik psů mimo dosah dětí.
3. Nabíjejte vzdálený vysílač a přijímač alespoň 2 hodiny po jejich obdržení. Obojek nemůže přijímat žádné signály, když je nabíjen.

PŘI POUŽÍVÁNÍ OBOJKU PRO VÝCVIK PSŮ



1. Vyhněte se ponechání obojku na psu déle než 18 hodin denně.
2. Pokud je to možné, prosím, přemístěte obojek na krku psa každou 1 až 2 hodiny.

3. Zkontrolujte, zda je obojek správně nasazen, aby se předešlo nadměrnému tlaku.
4. Nabíjecí gumová zátka musí být pečlivě uzavřena, když váš pes plave, jinak se přijímač poškodí, když se dostane do vody z rozhraní. Doporučuje se sundat přijímač.
5. Přijímač se automaticky vypne po 10 sekundách zvuku „pípnutí“, když je baterie slabá.

OBSAH BALENÍ

PD 521-1 (pro 1 psa)

1 x Vzdálený vysílač	1 x Přijímač
1 x Popruh na obojek	2 x Dlouhé kontaktní body
1 x USB nabíjecí kabel	2 x Krátké kontaktní body
2 x Dlouhé vodivé silikonové čepice	1 x Testovací lampa
2 x Krátké vodivé silikonové čepice	1 x Uživatelská příručka

PD 521-2 (Pro 2 psy)

1 x Vzdálený vysílač	2 x Přijímače
2 x Popruhy na obojek	4 x Dlouhé kontaktní body
1 x USB nabíjecí kabel	4 x Krátké kontaktní body
4 x Dlouhé vodivé silikonové čepice	1 x Testovací lampa
4 x Krátké vodivé silikonové čepice	1 x Uživatelská příručka

PD 521-3 (Pro 3 psy)

1 x Vzdálený vysílač	3 x Přijímače
3 x Popruhy na obojek	6 x Dlouhé kontaktní body
1 x USB nabíjecí kabel	6 x Krátké kontaktní body
6 x Dlouhé vodivé silikonové čepice	1 x Testovací lampa
6 x Krátké vodivé silikonové čepice	1 x Uživatelská příručka


ÚDRŽBA

1. Pravidelně kontrolujte, zda je vzdálený vysílač pevně utažen a zda nejsou žádné vnější poškození.
2. Každý týden čistěte šroubové víčka alkoholem.
3. Každý týden zkontrolujte krk vašeho psa a vyčistěte ho.
4. Baterie je dobíjecí. Aby se udržela životnost baterie, prosím nabíjejte ji každé 2 měsíce, pokud není často používána.

SPECIFIKACE

Model	PD 521
Funkce	Výcvik psů
Pracovní režimy	Pípnutí, Vibrace, Statický šok
Úrovně statického šoku	1-16 Úrovní
Čistá hmotnost	Vzdálený vysílač : 56g Přijímač : 50g
Kanály	3 kanály
Dosah	1000m /1100yds/3300ft
Kapacita baterie	Vzdálený vysílač : 300mAh Přijímač : 650mAh
Pracovní doba	Vzdálený vysílač : 180 dní Přijímač : 25-40 dní
Úroveň vodotěsnosti	Vzdálený vysílač : IPX3 Přijímač : IPX7

ÚVOD K TLAČÍTKŮM



¹Tlačítko pro signální kanál 1 : Stiskněte toto tlačítko, vyberte kanál 1, 2 nebo 3 jako signální kanál pro výcvik psa před připojením signálů mezi vzdáleným vysílačem a přijímačem.

Poznámka :

PD 521-1 : Pro 1 psa pouze, 1 přijímač, můžete si vybrat jakýkoli kanál jako váš dog tréninkový signál, jinak musíte signály znovu připojit při výcviku vašeho psa ;

PD 521-2 : Pro 2 psy, 2 přijímače, můžete si vybrat stejný signální kanál pro 2 přijímače, nebo si můžete vybrat 2 signální kanály, prosím, pamatujte si signální kanál každého přijímače ; PD 521-3 : Pro 3 psy, 3 přijímače, můžete si vybrat stejný signální kanál pro 3 přijímače, nebo si můžete vybrat 3 signální kanály, prosím, pamatujte si signální kanál každého přijímače ; 2 Tlačítko napájení vzdáleného vysílače : Stiskněte pro zapnutí vzdáleného vysílače a

vypnuto.

3 Tlačítko statického šoku: Stiskněte tlačítko statického šoku a přijímač provádí statický šok.

4 Tlačítko vibrace: Stiskněte tlačítko vibrace a přijímač bude vibrovat. Funkce vibrace není nastavitelná.

5 Tlačítko pípnutí: Stiskněte tlačítko pípnutí a přijímač bude pípnout . Funkce pípnutí není nastavitelná.

6 Tlačítko +/-: Snižte a zvyšte úroveň statického šoku.



7 Nabíjecí port vzdáleného vysílače.

8 Tlačítko napájení přijímače

9 Indikační světlo přijímače

10 Kontaktní body: Vyberte vhodnou délku pro různé tloušťky psí srsti.

PROVOZ A NABÍJENÍ



Jak vybrat USB nabíječku

Prosím, vyberte USB nabíječku s níže uvedenými parametry (zařízení můžeme nabíjet nabíječkou chytrého telefonu nebo USB rozhraním notebooku / počítače, předtím prosím zkontrolujte, zda má nabíječka následující parametry):

Vstup: 100-240V ~ 50-60HZ

Výstup: 5V 1000mA (nebo 300mA / 500mA)

Nabijte vzdálený vysílač

1. Připojte nabíjecí kabel k nabíjecímu portu.
2. Zasuňte nabíječku do standardní zásuvky.
3. Ikona baterie bude během nabíjení blikat a po dokončení nabíjení bude svítit trvale.

Nabijte přijímač.

1. Odstraňte gumovou krytku, připojte přijímač k nabíječce do standardní zásuvky.
2. Červená indikátorová kontrolka bude pomalu blikat, když se přijímač nabíjí. Po plném nabití červená indikátorová kontrolka zůstane svítit.

Zapněte a vypněte přijímač.

1. Zapnout: Stiskněte tlačítko napájení jednou, přijímač vydá krátký "píp" zvuk, což znamená, že je přijímač zapnutý.
2. Vypnout: Stiskněte tlačítko napájení jednou, přijímač vydá dlouhý "píp" zvuk a indikátorová kontrolka již nebude blikat.

Zkontrolujte napájení přijímače.

Když je přijímač zapnutý, stiskněte tlačítko napájení dvakrát rychle pro kontrolu napájení:

Přijímač pípne 5krát, což představuje 100 % (80-100 %)


Přijímač pípne 4krát, což představuje 80 % (60-80 %)

Přijímač pípne 3krát, což představuje 60 % (40-60 %)

Přijímač pípne 2krát, což představuje 40 % (20-40 %)


Přijímač pípne 1krát, což představuje 20 % (1-20 %)

JAK SPRÁVNĚ NOSIT PŘIJÍMAČ OBOJKU




Správná pozice nošení pomáhá zdravému a efektivnímu výcviku psa.

1. Přijímač by měl být umístěn na spodní části krku psa a šroubové víčka musí přímo kontaktovat kůži psa.
2. Pokud má váš pes na krku hustou srst, použijte prosím delší šroubové víčka. Mezera mezi přijímačem obojku a krkem psa by měla být udržována na vzdálenost jednoho prstu, která nesmí být příliš volná, jinak bude účinnost statického šoku výrazně ovlivněna.
4. Přebytečná část pásku může být zkrácena nebo upravena jinými metodami.



Krok 1: Otočte kryt vzhůru nohama poté zatlačte konec pásku obojku aby prošel sponou.



Krok 2: Hluboce stlačte kryt, abyste ho uzamkli, a poté projděte dalším sponou.

JAK ZMĚNIT KANÁL

Na našem vzdáleném vysílači jsou tři režimy kanálů. Jsou to MÓD - 1, MÓD - 2 a MÓD - 3.

Pod MÓD - 1 nemůžete změnit kanál. Pokud chcete přepnout na jiné kanály, musíte nejprve změnit režim kanálu. Výchozí konfigurace PD 521-1 je MÓD - 1.

Pod MÓD - 2 můžete změnit kanál mezi 1 a 2 stisknutím tlačítka CH. Pokud chcete přepnout na 3, musíte nejprve přepnout na MÓD - 3. Výchozí konfigurace PD 521-2 je MÓD - 2.

Pod MÓD - 3 můžete změnit kanál mezi třemi různými kanály stisknutím tlačítka CH. Ale prosím buďte opatrní, abyste kanál nezměnili omylem. Výchozí konfigurace PD 521-3 je MÓD - 3.

Následuje podrobná ilustrace o změně kanálu a režimu kanálu:

Režim kanálu	Krátké stisknutí	Dlouhé stisknutí na 3s CH
MÓD - 1	Žádná reakce	<pre> graph TD M1[MÓD - 1] --> M2[MÓD - 2] M1 --> M3[MÓD - 3] M2 <--> M3 </pre>
MÓD - 2		
MÓD - 3		

Stiskněte CH pro změnu kanálu.
 Dlouze stiskněte CH po dobu 3 sekund pro změnu režimu kanálu.


Když je dálkový ovladač v režimu - 1, stiskněte a podržte tlačítko CH po dobu 3 sekund, dokud se na LCD displeji nezobrazí 2, poté uvolněte tlačítko CH a přepne se na režim - 2.

Když je dálkový ovladač v režimu - 2, stiskněte a podržte tlačítko CH po dobu 3 sekund, dokud se na LCD displeji nezobrazí 3, poté uvolněte tlačítko CH a přepne se na režim - 3.


Když je dálkový ovladač v režimu - 3, stiskněte a podržte tlačítko CH po dobu 3 sekund, dokud se na LCD displeji nezobrazí 1, poté uvolněte tlačítko CH a přepne se na režim - 1.

SPÁROVÁNÍ A TESTOVÁNÍ


Jak spárovat vzdálený vysílač a přijímač




Krok 1: Zapněte vzdálený vysílač.




Krok 2: Stiskněte tlačítko (CH) pro výběr signálového kanálu, který chcete použít.




Krok 3: Stiskněte tlačítko napájení jednou, přijímač vydá krátký "píp" zvuk, což znamená, že přijímač je zapnutý.



Krok 4: Držte tlačítko napájení na přijímači po dobu 2 sekund, když kontrolka neustále bliká.






Krok 5: Stiskněte jedno z funkčních tlačítek , jako je pípnutí, vibrace nebo statický šok na vzdáleném vysílači pro spárování.



Krok 6: Pokud nestisknete funkční tlačítko během 10 sekund, prosím, spárujte je znovu . Pokud máte více přijímačů, můžete si vybrat stejný signální kanál nebo zvolit jiný kanál pro spárování.

Otestujte obojek pro výcvik psů



Často kladené otázky

Otázka: Jak starý může být můj pes, aby mohl používat obojek pro výcvik psů?

Odpověď: NIKDY nepoužívejte na štěňatech mladších než 6 měsíců.

Otázka: Mohu použít obojek pro výcvik psů pro více než jednoho psa?

Odpověď: Ano, můžete jednoduše přidat jeden nebo dva přijímače do systému pro ovládání dvou nebo tří psů, protože jsou k dispozici tři kanály pro psy s jedním vzdáleným vysílačem.

Q : Co mám dělat, pokud se psovi na krku objeví červená a podrážděná místa?

A : Přestaňte používat obojek pro výcvik psů na několik dní. Pokud stav přetrvává déle než 48 hodin, obraťte se na svého veterináře.

Pokračujte v pečlivém sledování stavu pleti vašeho psa, i když se pleť zdá být normální.

Q : Mohu připevnit vodítko k přijímači obojku?

A : NE. To by vedlo k přílišnému utažení šroubových víček (kontaktních bodů) proti krku vašeho psa. Použijte samostatný obojek umístěný nad přijímačem obojku.

Q : Jak poznám, kdy mám nabít baterie obojku pro výcvik psů?

A : Pro vzdálený vysílač : Ikona úrovně baterie se zobrazí na levé dolní straně LCD displeje. Pro přijímač : stiskněte tlačítko napájení dvakrát rychle, abyste zkontrolovali úroveň baterie, pokud se ozve pouze jedno pípnutí, nabíjejte ji včas.

Q : Jak dlouho mohu nechat přijímač obojku na svém psu?

A : Přijímač obojku není navržen k tomu, aby byl nošen neustále. Doporučujeme nosit obojek na vašem psu méně než 18 hodin denně.

Q : Jak dlouho bych měl tréninkovou seanci pro svého psa?

A : Tréninkové seance by měly být pozitivní a krátké, ideálně kolem 10-15 minut každou dobu.

Q : Jaké jsou správné úrovně statického šoku pro mého psa?

A : Snažte se najít nejvhodnější úrovně statického šoku pro vašeho psa, začněte od nejnižší úrovně. Nadměrné úrovně stimulace způsobí silnou reakci vašeho psa.

Q : Jaký je účinný dosah vašeho obojku pro výcvik psů?

A : Bez překážek může být účinný dosah až 1000 metrů mezi vzdáleným vysílačem a přijímačem obojku. Nicméně ve skutečnosti řada faktorů, včetně telekomunikační stanice, magnetického pole, překážek, objemu baterie, dalších bezdrátových zařízení v okolí, terénu, vegetačního pokryvu atd., ovlivní přenos signálů a skutečný účinný dosah vzdáleného vysílače.

Q : Jakmile je můj pes vycvičen a poslouchá mé příkazy, je stále nutné, aby můj pes nosil přijímač obojku?

A : Ano, možná budete muset čas od času posílit paměť svého psa pomocí přijímače obojku.

Q : Existují nějaké jiné lepší metody výcviku?

A : Můžete připravit nějaké psí krmivo jako motivaci k výcviku, abyste dosáhli lepších výsledků.

Každýkrát, když omezíte nevhodné chování svého psa, můžete mu říct, co má dělat a co ne.

A po několika opakováních váš pes pochopí, co se vám líbí a co se vám nelíbí.

Q : Chci si sám otestovat funkci statického šoku přijímače obojku, ale nefunguje, je něco špatně?

A : Pokud testujete přijímač obojku rukou nebo nohou, prosím, dotkněte se současně 2 šroubových víček (elektrod), dotyk pouze jednoho šroubového víčka (elektrody) nebude fungovat.

Otázka: Obojek pro výcvik psů nefunguje, nebo můj pes nereaguje po správné instalaci obojku pro výcvik psů, jak bych měl tento problém vyřešit?

Odpověď: 1. Ujistěte se, že baterie vzdáleného vysílače a přijímače obojku mají dostatek energie k provozu.

2. Zkontrolujte, zda je přijímač obojku zapnutý.

3. Zkontrolujte tlačítko signálního kanálu na vzdáleném vysílači, abyste zajistili, že jsou signální kanály správně nakonfigurovány.

4. Zkuste znovu spárovat vzdálený vysílač a přijímač.

5. Sundejte přijímač obojku a otestujte, zda všechny tři funkce fungují správně.

6. Ujistěte se, že je přijímač obojku správně nasazen a není volný.

7. Ustříhněte psí srst tam, kde mohou dotykové body (šroubové uzávěry) dosáhnout na krk.

Výrobce: Flying Shuttle International Trading Co., Ltd.

Adresa: MÍSTNOST 1201, 12. PATRO, BUDOVA TAI
SANG BANK, 130-132 DES VOEUX ROAD, CENTRAL, HONG
KONG Zástupce

v EU

Název : Enbaoixin Germany Maternal and Infant
Supplies GMBH

Adresa : Laubenhof 23 , 45326 Essen

e -mail: jasvigor2020@hmail.com

Upozornění a bezpečnostní informace

Všechny informace týkající se používání produktu naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a řiďte se v ní uvedenými pokyny.

Také si před použitím přečtěte následující informace:

Upozornění týkající se použití

Riziko poškození produktu :

- Používejte produkty pouze k jejich zamýšlenému účelu, jak je popsáno v uživatelské příručce.
- Pravidelně kontrolujte stav vodiček, obojků, batohů a dalších doplňků. V případě viditelného poškození, jako jsou oděrky, praskliny nebo deformace, přestaňte produkt používat, abyste se vyhnuli riziku ztráty kontroly nad vašim domácím mazlíčkem.
- Nepřetěžujte produkty určené k přepravě, jako jsou batohy a tašky - dodržujte maximální doporučené hmotnosti a rozměry pro vašeho mazlíčka.

Nebezpečí pro domácí zvířata :

- Vodítka, obojky a postroje by měly být správně přizpůsobeny velikosti a hmotnosti zvířete . Nesprávné přizpůsobení může způsobit nepohodlí nebo zranění .
- Transportní produkty (např. batohy) by měly být používány pouze k přenášení zvířat správné hmotnosti a velikosti .
- Při chůzi za podmínek s nízkou viditelností se doporučuje používat doplňky s reflexními prvky nebo LED osvětlením pro zvýšení viditelnosti zvířete a jeho majitele .

Riziko pro děti :

- Produkty určené pro zvířata , jako jsou vodítka nebo obojky , nejsou hračky . Nedovolte dětem používat tyto produkty bez dozoru dospělých .
- Během procházek by měly být děti poučeny, jak bezpečně vést zvíře na vodítko, aby se předešlo neočekávaným situacím, jako je útěk zvířete .

Rizika spojená s elektronickými komponenty :

- Pravidelně kontrolujte stav baterií a vyměňte je za nové v souladu s doporučeními výrobce, pokud jsou vybité .
- Vyhněte se kontaktu elektronických produktů s vodou, pokud nejsou označeny jako vodotěsné .

Informace o správném použití

Doporučení pro použití :

- Vždy vybírejte produkt vhodný pro velikost a hmotnost vašeho domácího mazlíčka (např. vodítko, obojek nebo nosič na zádech).
- Před prvním použitím si přečtěte návod k obsluze. Ujistěte se, že všechny komponenty, jako jsou spony, karabiny a přezky, fungují správně.
- Při procházkách na veřejných místech se ujistěte, že je vodítko správně zajištěno, aby nedošlo k náhodnému uvolnění vašeho mazlíčka.

Údržba a skladování :

- Ukládejte produkty na suchém a čistém místě, bez vlhkosti a extrémních teplot.
- Pravidelně čistěte příslušenství na procházky a přepravu měkkým hadříkem a jemnými detergenty. Nepoužívejte chemikálie ani ostré nástroje.
- U LED příslušenství vyměňte baterie podle návodu k obsluze, abyste zajistili nepřerušované osvětlení.

Bezpečnost baterií :

- Používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Zlikvidujte použité baterie podle místních ekologických předpisů.
- Nenechávejte baterie v produktu po dlouhou dobu, když se nepoužívá, aby se předešlo úniku.

Dodatečná opatření

Úprava pro vašeho mazlíčka :

- Pravidelně kontrolujte, zda je obojek, vodítko nebo batoh pohodlný a správně sedí vašemu mazlíčkovi. Nesprávné uchycení může způsobit odřeniny nebo jiná zranění.
- Sledujte reakci vašeho mazlíčka na nové produkty - pokud si všimnete známek nepohodlí, přestaňte produkt používat.

Poškození a servis :

- Jakékoli opravy mechanismů nebo elektronických komponentů by měly být prováděny pouze autorizovanými servisními středisky.
- Neprovádějte úpravy produktu sami, protože to může ovlivnit bezpečnost používání.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988 a splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti materiálů a pohyblivých mechanismů.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobce
Nanchang YueLing Technology Co., Ltd.
Fenghe Central Avenue Cuilin Building
330038 Nanchang
Čína
rojecoservice@126.com

Odpovědná osoba
Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GmbH
Laubenhof 23 // //
45326 Essen
Německo
jasvigor2020@hmail.com

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro články, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro články, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.

Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. napájení v případě nouze.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah okolí.

Udržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.

Během nabíjení zařízení nikdy nezakrývejte.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce. Doporučení a schválení výrobce.

Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně uhasit, vyvzte se hasicím listem.

Specifikace baterie produktu

Vlastnost	Hodnota
Kategorie baterie	Přenosná baterie
Typ baterie	Přenosné knoflíkové baterie (jiné než knoflíkové články)
Obsahuje kadmium/olovo (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Ne
Hmotnost (kg)	0.01
Kapacita (mAh)	650
Výkon (kWh)	0.0011

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.