


ROJECO



Fontána s vodou pro zvířata 1,5 I

Návod k obsluze

Upozornění

Umístěte fontánu na místo dostupné pro zvíře. Naplněte fontánu vodou a ujistěte se, že hladina vody je mezi označeními MAX i MIN. Čerpadlo musí být zcela ponořeno ve vodě.

Filtr musí být zcela namočen po dobu 5-10 minut před zapnutím; jinak voda nemusí projít filtrem a může způsobit přetečení.

Před použitím je třeba produkt vyčistit.

Fontánu a čerpadlo je třeba čistit každý týden.

Filtr je třeba měnit každé 2 až 4 týdny nebo když se sníží průtok vody.

Pokud je v domácnosti více zvířat, může být miska na vodu a nádrž na vodu lepkavá kvůli jejich slinám. Je třeba pravidelně měnit čisticí vodu a čistit vnitřní části. Výměna filtru včas je lepší, aby se předešlo takovým případům.


Plastové části produktu se nesmí mýt v myčce na nádobí.

Je třeba dávat pozor, aby se mýdlo nedostalo do filtru, protože nebude propláchnuto.

Popis produktu




Výtok




Miska na pití




Trubka




Filtr



Filtrační táč




Čerpadlo



Nádrž na vodu


Jak sestavit

1. Rozbalte a vyjměte hlavní zařízení spolu se všemi díly, a poté je vyčistěte.




2. Namočte filtr v čisté misce po dobu 5-10 minut.

Upozornění: Filtr musí být zcela namočen před zapnutím fontány.




3. Umístěte filtr do drážky filtrační misky a stiskněte, aby se zajistil po zarovnání drážky na nápoje.




4. Přidejte vodu do nádrže.


Upozornění: Při nalévání vody do nádrže se ujistěte, že její úroveň je mezi označeními MAX a MIN.



5. Nainstalujte čerpadlo na trubku. Stiskněte táč na pití podél drážky nádrže na vodu, aby se upevnil, a protáhněte USB kabel otvorem v nádrži na vodu.




6. Výtok je třeba vložit do otvoru v tácu na pití.



7. Připojte napájecí adaptér.


Pozor: Je nutné pravidelně měnit vodu a filtrační vložku.




Jak vyčistit čerpadlo

1. Nejprve odstraňte pěnový filtr, kryt čerpadla a kryt rotoru.

Pozor: Pěnový filtr má velký vliv na výkon vody, proto je třeba ho často čistit a vyměňovat při čištění čerpadla.




2. Vyměňte rotor za hák kartáče.



3. Pomocí kartáče vyčistěte části vodou.

Tip: Kartáč může být také použit k čištění výtoku.
Doporučuje se čistit výtok každých 1 týden.



Pokyny pro údržbu

1. Filtr a pěnový filtr je třeba měnit alespoň jednou za 2-4 týdny.
2. Čistěte čerpadlo a fontánu alespoň jednou za 1 týden.

Specifikace

Model : RYSJ - 12

Materiál: ABS

Vstup adaptéru: 100-240V 50 / 60Hz

Čistá hmotnost: 0,4 kg

Výstup adaptéru: 5V / 1A

Rozměry:

Objem: 1,5 l / 50 uncí

145 * 145 * 184mm / 5.7 * 5.7 * 7in

Odstraňování problémů

Problém	Řešení
Fontána je kluzká ?	Hlen způsobený slinami zvířete. Větší počet zvířat používajících fontánu zvýší obsah slin a nečistot ve vodě, takže fontána a čerpadlo budou vyžadovat častější čištění.

Úroveň hluku se zvyšuje / čerpadlo přestává dělat / čerpadlo je poškozeno / průtok je přerušen ?	1) Demontujte a vyčistěte čerpadlo. 2) Naplňte fontánu vodou, ujistěte se, že úroveň vody je mezi označeními MAX a MIN. 3) Zkontrolujte, zda je čerpadlo na svém místě. 4) Ujistěte se, že kabel nemá roztrhané nebo odkryté vodiče. 5) Pokud byla pumpa vystavena nízké úrovni vody po delší dobu, motor pumpy mohl přepálit a může být nutná výměna pumpy.
Fontána protéká?	1) Filtr nemusí být plně nasycen. Před prvním použitím je třeba namočit filtr ve vodě na 5-10 minut. 2) Zkontrolujte, zda není filtr ucpaný, vyčistěte a vyměňte filtry včas. 3) Vyčistěte všechny části fontány ve vodě před novým sestavením fontány. 4) Nejprve zkontrolujte, zda v misce nejsou viditelné praskliny. Pokud nejsou viditelné praskliny v misce, umístěte fontánu na ručník, abyste zjistili, kde je únik. 5) Někdy je voda kolem fontány způsobena pitím zvířat. Některá zvířata mají sklon k rozlévání.

Ochrana životního prostředí



Použitá elektronika označená podle směrnice Evropské unie nesmí být umísťována spolu s jiným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených místech. Zajištěním jeho správného odstranění zabraňujete potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Systém sběru vyřazeného zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadu. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadu, v čistírně nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), týkajících se otáček bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které určují rizika, jež by měla být odhalena a eliminována.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze, který vytvořil výrobce.

Podrobné informace o podmínkách záruky distributora/výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) na vlastní náklady nebo prostřednictvím specializovaných servisních míst. V případě absence informací o nezbytných údržbových nebo servisních akcích v návodu k obsluze je nutné pravidelně, minimálně jednou týdně, hodnotit odchylku fyzického stavu produktu od fyzicky nového produktu. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoli odchylky je nutné okamžitě provést údržbové (čištění) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a reakce v okamžiku zjištění odchylky může vést k trvalému poškození produktu. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená zanedbáním.

Dovozce: INNPRO



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Výrobce: Flying Shuttle International Trading Co., Ltd.

Adresa : MÍSTNOST 1201, 12 / F, TAI SANG
BANKOVNÍ BUDOVA, 130-132 DES VOEUX
ULICE, CENTRÁLNÍ, HONGKONG

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.