




ROLA Mini



Naskenujte QR kód výše pro stažení aplikace ROLA

Bezpečnostní informace

Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtete následující bezpečnostní pokyny a dodržujte obecné bezpečnostní opatření pro optimální výkon a bezpečné používání.

1. Produkt může demontovat pouze autorizovaný technik. Uživatelé by to neměli zkoušet sami.
2. Před použitím odstraňte ochrannou fólii z produktu, aby byla zajištěna normální funkce robota.
3. Aby nedošlo k poškození pádem, nepokládejte robota na místa, kde by mohl spadnout, jako jsou stoly, konferenční stolky, TV skřínky atd.
4. Nepoužívejte robota v prostředí s otevřeným ohněm, křehkými předměty nebo hořlavými materiály.
5. Nepokládejte ani nezkopněte produkt.
6. Vyvarujte se používání produktu na vlhkých podlahách, jako jsou koupelny nebo v blízkosti kuchyňských dřezů.
7. Produkt používejte pouze v prostředí s teplotou mezi -10°C a 40°C .
8. Zajistěte, aby Wi-Fi signál pokrýval rozsah činnosti produktu.
9. Vyvarujte se nadměrnému ohýbání kabelů a umístění těžkých nebo ostrých předmětů na produkt.
10. Nedovolte, aby domácí zvířata kousala kabely produktu, protože to může způsobit bezpečnostní rizika pro zvířata.
11. Jakékoli operace, které nejsou v souladu s pokyny, mohou způsobit poškození produktu.
12. Hlavní jednotku tohoto produktu nelze ponořit nebo namočit do vody.
13. Při nabíjení tohoto produktu pomocí nabíjecí stanice je nutné použít napájecí adaptér s výstupním napětím 12V a výstupním proudem 1A; při nabíjení pomocí USB-C je nutné použít napájecí adaptér s výstupním napětím 5V a výstupním proudem alespoň 2A.
14. Při použití napájecího adaptéru pro napájení zakoupíte prosím adaptér, který splňuje příslušné bezpečnostní normy.

Obsah balení



ROLA Mini



Nabíjecí kabel








Uživatelská příručka




Jehla

Představení produktu



Ukazatel stavu

- Modrá stabilní: nahrávání
- Zelená blikající: nabíjení.
- Zelená stabilní: plně nabito
- Červená blikající: síťová anomálie




Hlasové tlačítko

Krátké stisknutí: hlasový hovor
Držte 3 sekundy (když je vypnuté): zapnutí
Držte 3 sekundy (když je zapnuté): vypnutí

Pokyny pro obsluhu robota

Instalace SD karty

Ujistěte se, že je robot vypnutý. Otevřete zámek kola a odstraňte kolo, abyste odhalili slot pro SD kartu. Vložte SD kartu do slotu, jak je znázorněno. Rychlost čtení a zápisu SD karty by měla být alespoň U1/Class 10.



Obnovení továrního nastavení


Pomocí hrotu tlačítka Power/Reset stiskněte a držte tlačítko Reset (umístěné na spodní straně robota) po dobu delší než 5 sekund. Robot vydá zvuk, který potvrzuje úspěšné resetování.



Instalace rozšiřujícího příslušenství

**Poznámka: rozšiřující příslušenství je nutné zakoupit samostatně*

Zasuňte mužský konec rozšiřujícího příslušenství do zásuvky na příslušenství na vrchu robota. Posuňte dopředu, aby bylo zajištěno.



Údržba a upozornění:

- Čistěte vlasy nebo nečistoty z modulů kol každé 1-2 týdny.
- Nepokládejte robota na vysoké povrchy, abyste předešli pádům a možnému poškození.
- Držte robota mimo vlhké prostředí, například koupelny, aby nedošlo k poškození.

Pokyny pro připojení k síti

1. Po zapnutí robota začnou indikátory "○ ○" blikat. Robot nyní vstoupil do stavu skenování QR kódu.




2. Stáhněte si aplikaci ROLA, klikněte na "Přidat zařízení" nebo "+" na domovské stránce a postupujte podle kroků k přípravě robota na připojení k síti. Dbejte na správné zadání názvu Wi-Fi a hesla. Po vygenerování QR kódu, naskenujte kód přibližně 15-20 cm od robota, abyste ho připojili k síti.




3. Jakmile se robot úspěšně připojí k síti, vydá zvuk potvrzující úspěšné připojení a aplikace vás upozorní, že připojení bylo úspěšné.

Nabíjení robota

Doporučuje se nabíjet robota při prvním použití. Při nabíjení stačí připojit magnetický konektor nabíjecího kabelu.



Přípevněte nabíjecí kabel ke zdi nebo na zem a při nabíjení připevněte robota k zemi.



Specifikace a parametry

Název produktu	ROLA Mini Companion Robot
Model produktu	Rola Mini
Velikost produktu	$116 \times 116 \times 110$ mm
Hmotnost produktu	$530g \pm 10g$
Materiál	ABS+PC
Úhel kamery	137°
Rozlišení	$2K(2304 \times 1296)$
Noční vidění	Podporováno
Reproduktor	$2W$
Typ motoru	Kartáčový převodový motor
Kapacita baterie	5000 mAh
Doba nabíjení	$\sim 4h$
Výkon robota	$3.6W_{max}$
Podpora rozšíření paměti	$16G - 256G$
Formát souboru	MP4

Distributor
 Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz